


คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : TW-01SS



- **หน้าที่และปุ่มกด**



ใช้สำหรับเปิดเครื่องชั่ง และให้หน้าจอแสดงค่าศูนย์



ใช้สำหรับหักค่าภาชนะ



ใช้สำหรับปิดเครื่อง



ใช้สำหรับเลือกค่าในการตั้งฟังก์ชัน

- **การใช้เครื่องชั่ง**

1. เปิดเครื่องชั่ง เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักศูนย์ให้นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก
3. อ่านค่าน้ำหนักจากหน้าจอเครื่องชั่ง

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางในภาชนะที่ตั้งไว้บนเครื่องชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)
4. อ่านค่าน้ำหนักที่ได้จากเครื่องชั่ง เมื่อนำสิ่งของพร้อมภาชนะออก หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักคิดลบ
5. กด อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกการหักค่าภาชนะ

- **การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก (Unit weight)**

1. กด ค้างหน้าจอโชว์ Range
2. กด ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ Unit 5
3. กด หน้าจอจะโชว์หน่วยเดิมที่ตั้งไว้ g

4. กด **SET/0-9** เพื่อเลือกหน่วย เมื่อเลือกได้แล้ว กด **TARE** เพื่อเป็นการบันทึก

● **การนับชิ้นงาน (Counting)**

1. กด **SET/0-9** ค้างหน้าจอโชว์ **Range**
2. กด **SET/0-9** ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ **Unit 5**
3. กด **TARE** หน้าจอจะโชว์หน่วยเดิมที่ตั้งไว้ **g**
4. กด **SET/0-9** ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ **PCS**
5. กด **TARE** หน้าจอกลับสู่ปกติ และกด **ON/ZERO** ค้างหน้าจอโชว์ **counting** และ **000000**
6. กด **TARE** เพื่อเลื่อนหลัก กด **SET/0-9** เพื่อเพิ่มจำนวน เมื่อได้แล้วให้วางชิ้นงานลงบนจานชั่ง
7. กด **TARE** หน้าจอจะโชว์จำนวนชิ้นงาน