

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

เครื่องชั่งพกพา **TIGER : TPF-01**






เครื่องชั่งแบบพกพาสามารถกางออกมาเพื่อชั่งน้ำหนักให้เหมาะสมกับสินค้าได้
และสามารถพับเพื่อชั่งสินค้าได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย



1. ปุ่มซ้าย สำหรับ ปิด-เปิด เครื่องชั่ง

2. ปุ่มขวา สำหรับเข้าฟังก์ชัน ปิด-เปิด เสียง และ กดเพื่อหักค่าภาชนะ



ทางด้านซ้ายของหน้าจอคือการชั่งน้ำหนักแต่ละรอบ (ลูกศรสีแดง)

ทางด้านขวาของหน้าจอคือน้ำหนักปัจจุบัน (ลูกศรสีฟ้า)

ทางด้านล่างของหน้าจอคือน้ำหนักบวกสะสม (ลูกศรส้ม)



วิธีการหักค่าภาชนะ

รูปที่ 1 วางภาชนะที่จะทำการหักค่าภาชนะหลังจากนั้นให้กดปุ่มขวา 1 ครั้ง

รูปที่ 2 เมื่อกดปุ่มขวาเพื่อหักค่าภาชนะแล้ว น้ำหนักจะโชว์เป็น 0.00



วิธีการเข้าฟังก์ชันเพื่อ ปิด-เปิด เสียงแจ้งเตือน

รูปที่ 1 กดปุ่มขวาค้างไว้ และ หน้าจอจะเข้าหน้าฟังก์ชัน **Speaker** กดปุ่มขวา เพื่อ **ON-OFF**

รูปที่ 2 เมื่อตั้งค่า ปิด-เปิด เสียงแจ้งเตือนเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มทางด้านซ้ายเพื่อกลับไปหน้าจอพร้อมซึ่ง



วิธีการ Set ZERO

รูปที่ 1 เมื่อน้ำหนักไม่ลง 0.00 หรือน้ำหนักไม่นิ่ง ให้ทำการกด ปุ่มขวา 1 ครั้ง

รูปที่ 2 เมื่อกดปุ่มขวาเพื่อ **Set ZERO** น้ำหนักจะลงเป็น 0.00